

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Sağlık ve güvenlik bilgilerini lütfen okuyun ve inceleyin. Bunu yapmamanız incinmeye veya hasara neden olabilir.

Yetişkinler, bu ürünün çocuklar tarafından kullanımını gözetim altında tutmalıdırlar.

⚠ UYARI – Kasılma Nöbetleri

Bazı kişilerde (yaklaşık olarak 4000'de 1) yanıp sönen ışıklar veya desenlerin tetikleyeceği kasılma nöbetleri veya bayılmalar gerçekleşebilir. Bu durum, bu kişilerin kasılma nöbeti geçmiş olması dahi televizyon seyrederken veya video oyunu oynarken meydana gelebilir. Daha önceden kasılma nöbeti, bilinç kaybı veya epilepsiyle bağlantılı semptomlar yaşamış kişilerin video oyunu oynamadan önce bir doktora danışması gerekmektedir.

Kasılma, göz veya kas seğirmesi, bilinç kaybı, görmede bozukluk, istemsiz hareketler veya sersemlik gibi olağandışı semptomlar yaşarsanız oyunu bırakın ve doktorunuza başvurun.

Video oyunu oynarken kasılma nöbeti ihtimalini azaltmak için:

- Yorgun veya uykuya ihtiyacınız olduğunda oyun oynamayın.
- İyi ışıklandırılmış bir odada oynayın.
- Saat başı 10 ile 15 dakika ara verin.

⚠ UYARI – Göz Yorgunluğu, Hareket Rahatsızlığı ve Tekrarlayan Hareketler Sonucu İçin

Çok uzun süreli oyun oynamaktan kaçınınız.

İhtiyacınız olmadığını düşünseniz dahi saat başı 10 ile 15 dakika ara verin.

Bu belirtilerin herhangi birini yaşarsanız oynamayı bırakın:

- Oynarken gözleriniz yorulursa veya hassaslaşır veya baş dönmesi, mide bulantısı ya da yorgunluk hissederseniz
- Oynarken elleriniz, el bilekleriniz veya kollarınız yorulursa veya hassaslaşır veya da karıncağınma, uyuşma, yanma veya gerginlik ya da farklı bir huzursuzluk hissederseniz

Bu belirtilerin herhangi biri devam ederse, bir doktora danışın.

⚠ UYARI – Batarya

Batarya sızdırma yaparsa kullanmayı bırakın.

Batarya sıvısının gözlemlenize teması halinde gözlerinizi derhal bol su ile yıkayın ve bir doktora başvurun. Elinize herhangi bir sıvının sızması halinde ellerinizi suyla iyice yıkayın. Bu ürünün dış kısmındaki sıvıyı bir bezle dikkatlice temizleyin.

⚠ UYARI – Elektriksel Güvenlik

Bu ürünü şarj etmek için yalnızca ürün ile birlikte verilen USB şarj kablosunu (HAC-010) kullanın.

Yalnızca ayrı satılan Nintendo USB AC adaptör (CLV-003(EUR)) veya başka bir USB uyumlu AC adaptör gibi bu ürünle uyumlu bir AC adaptörü kullanın. Lütfen ülkenizde kullanım için onaylanmış bir AC adaptörü kullandığınızdan emin olun ve bu ürüne güç sağlayabildiğinden emin olmak için kullanım kılavuzunu okuyun.

Bu ürünü veya dahili bataryayı mikrodalgalara, yüksek sıcaklıklara, doğrudan güneş ışığına veya aşırı soğuk sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Bu ürünün sıvıyla temas etmesine izin vermeyin ve ıslak veya yağlı ellerle kullanmayın. İçine sıvı bir madde girerse bu ürünü kullanmayı bırakın ve Nintendo Servisi ile iletişime geçin.

Bu ürünü aşırı enerjiye maruz bırakmayın. USB şarj kablosuna asılmayın veya çok sıkı bir şekilde bükmeyin.

Parmaklarınız veya metal nesnelere aygıt konektörlerine dokunmayın.

Gök gürültülü fırtına esnasında şarj olurken USB AC adaptörüne veya bağlı cihazlara dokunmayın.

Tuhaf bir ses duyar, duman görür veya tuhaf bir koku alırsanız bu ürünü kullanmayı bırakın ve Nintendo Servisi ile iletişime geçin.

Bu ürünü sökmeyin veya tamir etmeyi denemeyin. Bu ürün hasar görürse kullanmayı bırakın ve Nintendo Servisi. Hasarlı bölgelere dokunmayın. Sızan sıvı maddelerle temas etmeyin.


⚠ UYARI – Genel

Bu sistemi, aksesuarlarını ve paketlenme malzemelerini küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Küçük parçalar ve paket içerikleri kazara yutulabilir. USB şarj kablosu boynun etrafına dolaşabilir.

DİKKATLİ KULLANIM

- Ürünü rutubetli alanlarda veya sıcaklığın aniden değişebileceği alanlarda kullanmayın veya saklamayın. Yoğunlaşma gerçekleşirse konsolu kapatın ve su damlaları buharlaşana kadar bekleyin.
- Tozlu veya dumanlı alanlarda kullanmayın.
- Bu ürün kirlenirse yumuşak ve kuru bir bezle silin. Alkol, tiner veya diğer solventleri kullanmaktan kaçının.
- Yalnızca uyumlu aksesuarları kullanın.
- Dahili bataryayı en az altı ayda bir şarj ettiğinizden emin olun. Batarya uzun süre kullanılmazsa şarj edilemez hale gelebilir.
- Batarya tükendiye veya POWER Butonu en az beş saniye basılı tutulursa, ürün kapanır ve mevcut kaydetme verileriniz (askıya alma notkasi verileri) kaybolur. Önceki yüksek puanınız ve geçilen aşamalarla ilgili veriler silinmeyecektir.

Nasıl Şarj Edilir



Lütfen aşağıdakilerden birini kullanın:

- Nintendo USB AC adaptörü (CLV-003(EUR)) (ayrı olarak satılır)
 - Diğer USB uyumlu AC adaptörü (ayrı satılır)
- Bazı USB uyumlu cihazlar sisteme güç sağlayabilirken, Nintendo belirli bir cihazı öneremez. Lütfen üçüncü taraf cihazların talimatlarına uyduğunuzdan emin olun.

Not: Game & Watch sistemleri yalnızca aşağıdaki sembole sahip Class II cihazlara bağlıdır:

Buton İsimleri ve İşlevleri

GAME Butonu: Oyun seçim menüsünü açar ve kapatır.

TIME Butonu: Saati açar.

PAUSE/SET Butonu: Ayarlar menüsünü açar ve kapatır.

Not: Sisteminizi nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi almak için bakınız:

<https://nintendo-europe.com/support/gameandwatch>

Bataryanın Sökülmesi

Batarya, nitelikli personel tarafından sökülmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen <https://battery.nintendo-europe.com> ile iletişime geçin.

Nintendo Servisi

cdmediaturk.com/destek

Bu Ürünün İmha Edilmesi

Bu ürünü veya içindeki bataryayı evsel atık noktalarına atmayın. Ayrıntılar için şu adrese göz atın: cdmediaturk.com/destek

Bu üründe kullanılan sembollerin ve işaretlerin açıklaması için bkz. cdmediaturk.com/destek



Üretici:

Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japonya

AB İthalatçı Firma:

Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Almanya

MODEL NO.: HXA-001

© 1980-2020 Nintendo Co., Ltd.

Trademarks are property of their respective owners. Game & Watch is a trademark of Nintendo.